

シートカバー

ACF-354 ACF-454

特定便座用

取扱説明書

このたびは当社製品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。

ご使用前にこのしおりをよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適正な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

適用便座

●普通便座

CF-86AK



(カスカGタイプ普通)

CF-86AL



(カスカGタイプ暖房)


CF-87AE



(アメージュ(NS)便器)

●シャワートイレ

シャワートイレM：G、M、G



■ 特長

- ・取り付けが簡単です。
- ・洗濯機で洗えます。
- ・トイレマット、スリッパなど統一感のあるコーディネートが楽しめます。
- ・抗菌糸を使用しておりますので雑菌の繁殖を防ぎます。
(繊維製品衛生加工協議会承認のSEKマーク付きです。)

■ 品質表示

表系 アクリル100%

裏系 ナイロン80%


ポリウレタン20%

■ 洗濯上の注意

- ・ぬるま湯で中性洗剤または、粉せっけんを使用してください。
- ・漂白剤は使用しないでください。
- ・日陰干しにしてください。
- ・他の洗濯物と分けて洗ってください。

■ 取り扱い上の注意

- ・お洗濯をされるときは中芯パイプをパイプ取り出し穴から引き出してから行ってください。
- ・薬品を使って便器の掃除をする場合はカバーをはずしてから行ってください。




■ 色

- ・ベーシックタイプ (ACF-354)
アイボリー (U91)、ピンク (P71)、ブルー (B81)、グリーン (G71)
- ・高級タイプ (ACF-454)
アイボリー (RP：バラ柄対応)
グレー (TN：チューリップ柄対応)
ブルー (MB：マーガレット柄対応)


■ シートカバーの取り付け方

①




便座をもち上げ、ゴムひもがヒンジ側になるようにしてシートカバーのパイプ部を便座の裏側から穴に沿わせます。

②



レースゴム部を便座の穴から表側に引き出して、手前の方からつつんでください。


③



便座全体をつつんだら、裏側のゴムひもをホックにとめ全体を押し下げてください。
次に便座を45°くらいに傾けて、後部のゴムひもを便座と便フタの間から裏側へ通してください。


④

特定便座 (CF-86AK、86AL、87AE) の場合




裏側へまわしたゴムひもを裏側のゴムひも縫いつけ部のホックにとめ、シートカバーが便座にフィットするよう整えてできあがりです。

シャワートイレMI、MII の場合



裏側へまわしたゴムひもをシートカバー下部両脇のホックにとめ、シートカバーが便座にフィットするよう整えてできあがりです。シートカバーの中央部がだぶつくと温風の向きがかわりますのでご注意ください。



■ フタカバー

| 品 番 | 品 名 | 対 応 便 座 |
|----------------|----------------------|--|
| ACF-441 | フタカバー (前扉便座用) | CF-5AK, 5AE, 6AK, 6AE(普通前扉) 9AK, 26AK(普通前式) 85AK(カスカDタイプ便所) |
| ACF-343 443 | フタカバー (ロングタイプ) | シャワートイレDI, DIⅡ, MI, MIⅡシリーズ シャワートイレ700, 400, 300, 100, CⅡ, EⅡシリーズ CF-17AL, 17AS, 16AL, 16AS(標準) 17ASG(カスカDタイプ便所) 86AK, 86AL(カスカGタイプ普通、標準), 87AE(アメージュ(NS)便所) IM洋風便器, IMシャワートイレ / コンティス, シャワートイレ |
| ACF-344 444 | フタカバー (ショートタイプ) | シャワートイレ600, 500, 200, HI, FⅡシリーズ アメージュ(NS)シャワートイレ, ペーシアシャワートイレ CF-20AL, AS(脱臭標準) |
| ACF-445 | フタカバー (シャワートイレJ用) | シャワートイレJシリーズ |

他にトイレマット、ペーパーホルダー、スリッパ、タオル等ご用意しております。

宅配サービス<フリーダイヤル>のご案内

INAXメンテナンスでは、当カタログ商品の宅配サービスを実施しております。
全国どこからでも下記のフリーダイヤルにて注文できます。どうぞお気軽にご利用ください。
(株)INAXメンテナンス0120-00-1794 (ご注文フリーダイヤル)
[受付時間]………9:00～17:00(土曜・日曜・祝日を除く)

■お電話では、お名前、ご住所、お電話番号、お求めの商品についての商品名、品番、色番などをご連絡ください。

■お届けは、ご注文をいただいてから2週間以内に宅配にてお届けします。

ごくまれですが、諸条件により配達日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。

■代金は、商品代に消費税相当額と送料を加算して、宅配業者にお支払いください。

(商品代が1万円以上の場合は送料は必要ありません。)

■当社の不手際により、故障した商品やご注文と異なる商品が届いた場合の返品は、到着後10日以内に
にご返送ください。(送料は当社が負担します。)

■上記以外の返品につきましては、商品到着後10日以内にご返送ください。この場合、送料はお客様の
の負担となります。*お客様がお取り扱いの際の商品の汚れ、損傷など、また一度でもご使用された商品の
返品・交換は、致しかねますのであらかじめご了承ください。

株式会社INAXメンテナンス <本社>愛知県常滑市鯉江本町5-1

株式会社INAX

本社 〒479 愛知県常滑市鯉江本町5-1 TEL:(0569)35-2700

ショールーム一覧

| | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 札幌 — 011-271-1710 | 新潟L21 — 03-3340-1700 | 松本 — 0899-31-5730 | 新潟 — 025-228-1701 |
| 青森 — 0177-74-2345 | 千葉 — 043-222-1701 | 高松 — 0878-21-1782 | 金沢 — 0765-65-1701 |
| 仙台 — 022-265-1710 | 横浜 — 045-242-9290 | 広島 — 082-227-1701 | 京都 — 075-231-1716 |
| 郡山 — 0249-22-7503 | 松本 — 0263-36-7410 | 松江 — 0852-31-6038 | 奈良 — 0742-35-9894 |
| 水戸 — 0292-27-1718 | 岐阜 — 058-276-1711 | 山口 — 08397-3-2424 | 大阪 — 06-539-3504 |
| 高崎 — 0273-25-1718 | 静岡 — 054-251-1701 | 福岡 — 092-471-1700 | 神戸 — 078-361-6680 |
| 宇都宮 — 0286-34-2133 | 名古屋 — 052-201-1715 | 熊本 — 096-322-1894 | 岡山 — 086-220-0155 |
| 大宮 — 048-651-1791 | 津 — 0592-26-1715 | 鹿児島 — 0992-27-1755 | 徳島 — 0886-26-1703 |
| 銀座 — 03-5250-6560 | | | |